



MSR® SNOWSHOE
SIZING RECOMMENDATIONS

YOUR WEIGHT	PACKED SNOW (Trails)	SOFT SNOW 15-30 in. 38-76 cm	SOFT AND DEEP SNOW 30 in.+ 76 cm+
90-125 lbs. 41-57 kg	Evo™ Ascent	Evo™ Ascent	Evo™ Ascent + Tails
125-175 lbs. 57-79 kg	Evo™ Ascent	Evo™ Ascent + Tails	Evo™ Ascent + Tails
175-225 lbs. 79-120 kg	Evo™ Ascent	Evo™ Ascent + Tails	Evo™ Ascent + Tails
225 lbs. + 102 kg+	Evo™ Ascent	Evo™ Ascent + Tails	Evo™ Ascent + Tails

© 2010 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 U.S.A.
1-206-505-9500 | 1-800-531-9531

Made in Seattle, USA | Fabriqué à Seattle, États-Unis
Hergestellt in Seattle, USA | 米国シアトル製


Package # 31-926



msrgear.com


Tails

1. Loosen tail attachment knob until it offers resistance. (Do not force it further.)
2. Position center tab and openings over tail spools
3. Slide tail forward until spools fully engage and bolt goes into notch on tail.
4. Tighten knob until it is seated firmly. (Do not overtighten.)




テイル

1. テイル側の固定ネジをいっぱい緩めま
す(それ以上無理に回さないでください)。
2. テイルの両端の穴をスノーシューの2ヶ所
のスプール(突起)に合わせます。
3. スプールがテイルの穴に噛み合い、ボルト
がスノーシュー後端の切り欠きにはまる
まで、テイルを前方にスライドさせます。
4. しっかり固定されるまで固定ネジを締め
ます(締め過ぎに注意してください)。



Televator Heel Lift

1. For ascending steep terrain, lift bar up and forward until it snaps into place.



Televator ヒール・リフター

1. 急斜面を登る場合は、ばちんとはま
るまでバーを前方に引き上げます。

⚠ WARNING


Ergo Televator and Televator heel lifts are not intended for use on flat, downhill, or low-angle slopes (less than 20 degrees). Misuse may result in product damage or personal injury.

⚠ 警告

ヒール・リフターは、平坦な所、下り斜面、なだらかな斜面(20度以内)では使用しないでください。この誤用により、製品の損傷や身体が怪我に至る場合があります。

PosiLock™ AT Bindings

1. Open binding and lay straps flat:
2. Position ball of foot on binding as indicated, centered over crampon hinge.
3. Beginning with the middle strap, pass strap over foot, slide into opposite buckle and stretch tightly back over to secure on self-locking tab.
4. Securing heel strap last, repeat with all other straps, securing excess strap to retention studs.



PosiLock™ AT バインディング

1. すべてのストラップを金具から外
します。
2. 図のように、クランポンの支点上
に、親指の付け根部分を乗せます。
3. 足首に近いストラップから順番に
ストラップを足に回し、金具に通し
てしっかり締めて、金具の爪で固
定します。
4. ヒールストラップは最後です。甲部
分のストラップを再度締め、余った
部分は固定用のピンに差込みます。

